

VAŽNA UPUTSTVA ZA PRAVILNU UPOTREBU

Prilikom upotrebe električnog uređaja, uvek primenjujte osnovne mere opreza, uključujući sledeće:

Pre upotrebe ovog uređaja pročitajte sva uputstva:

UPOZORENJE - Kako biste smanjili opasnost od požara, električnog udara ili povreda:

1. Ne udaljavajte se od uređaja kada je uključen u struju. Isključite ga iz struje kada nije u upotrebi i pre servisiranja.
2. Uređaj koristiti samo u zatvorenom prostoru kako bi se smanjila opasnost od električnog udara.
3. Kako biste smanjili opasnost od električnog udara i požara, koristite samo proizvode za čišćenje Rainbow koji su namenjeni za upotrebu sa ovim uređajem.
4. Kako biste smanjili opasnost od električnog udara koristite SAMO crevo za sakupljanje tečnosti, koje je isporučeno sa uređajem. Pogledajte priručnik za upotrebu Rainbow uređaja. Ni na koji način ne modifikujte električnu utičnicu.
5. Uređaj AquaMate sadrži elektromotor i provodnike za struju. Kako biste izbegli opasnost od električnog udara, provodnike NE uranjajte u vodu prilikom punjenja ili čišćenja posude za vodu.

SAČUVAJTE OVU UPUTSTVO!

IZGLED PROIZVODA




UPUTSTVO KOJE SE ODNOŠI NA AQUAMATE POSUDU ZA VODU:

6. **VAŽNO** - AquaMate posuda za vodu je dizajnirana SAMO ZA UPOTREBU SA ČISTOM I HLADNOM VODOM IZ SLAVINE. Kako biste izbegli oštećenje AquaMate uređaja, u središnju posudu NE STAVLJAJTE sledeće:
 - * vrucu vodu ili tečnosti
 - * deterdžent bilo koje vrste, uključujući i Rainbow proizvode.
 - * komercijalne tečnosti za čišćenje i mešavine.
7. U posudu sa manje strane sipati samo AquaMate šampon ili proizvod za čišćenje podova.
8. Aparat nemojte koristiti na drvenim podovima, laminatu ili mermeru.
9. Tepih se mora potpuno osušiti pre korišćenja Power Nozzle-a
10. Aparat AquaMate nemojte koristiti kada je posuda za čistu vodu prazna.
11. Za dalja sigurnosna uputstva pogledajte Priručnik za upotrebu Rainbow uređaja.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA DVOSTRUKOM IZOLACIJOM: Uređaji sa dvostrukom izolacijom umesto uzemljenja imaju dva sistema izolacije. Na uređajima sa dvostrukom izolacijom ne postoji mogućnost uzemljenja, pa ga s toga nije dozvoljeno ni dodavati. Prilikom servisiranja uređaja sa dvostrukom izolacijom potrebna je posebna pažnja i poznavanje sistema, te s toga servisiranje treba da obavlja kvalifikovano osoblje Rainbow servisa. Rezervni delovi za uređaje sa dvostrukom izolacijom moraju biti identični delovima koja zamenjuju. Uređaj sa dvostrukom izolacijom označen je rečima "DVOSTRUKA IZOLACIJA" ili "DVOSTRUKO IZOLOVANO". Na uređaju se takođe može nalaziti i simbol (kvadratični unutar kvadratičnog).



AquaMate®




PRIRUČNIK ZA UPOTREBU





RAINBOW®

AQUAMATE KORISTITE SAMO KAKO JE NAVEDENO U OVOM PRIRUČNIKU ZA UPOTREBU!
SAMO ZA UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU! Koristite samo sa Rainbow uređajem E2
www.RainbowSystem.com


PRIPREMA TEPIHA



SASTAVLJANJE UREĐAJA



PRANJE TEPIHA



SAVETI ZA RAD SA AQUAMATE UREĐAJEM

1. Pre pranja, potrebno je dobro dubinski istresti tepih sa Rainbow uređajem.
2. Zatim staviti praznu posudu za vodu na Rainbow uređaj.
3. Skinuti rezervoar sa Aquamate-a, kao na slici.
4. Sipati jedan zapušać šampona u rezervoar za šampon (manji od dva). Vodom dopuniti rezervoar za šampon do vrha. Ekonomičnost potrošnje šampona je znatno povećana upotrebom rotacione četke, jer je svako vlakno namočeno sapunicom. Sa malo šampona može se završiti mnogo posla! Napuniti DO VRHA i rezervoar za vodu (veći od dva).
5. Vratiti rezervoar Aquamate-a, kao na slici.
6. Postaviti papučicu Aquamate-a u položaj „Sapun“ koji je predviđen za pranje.
7. Sa stisnutim prekidačem na ručici aktivirati nanošenje šampona i rotacionu četku Aquamate-a.
8. Za postupak ispiranja, pritisnuti papučicu Aquamate-a u sledeći položaj - „Česma“.
9. Sa stisnutim prekidačem na ručici aktivirati ispiranje vodom uz rotacionu četku Aquamate-a.
10. Pritisnuti papučicu Aquamate-a u sledeći položaj - „0“ koji je predviđen za sušenje.
11. Postupak sušenja bez nanošenja tečnosti.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

1. Isprazniti posudu Aquamate-a od viška tečnosti.
2. Zatim je dobro isprati.
3. Rainbow-om posušiti podnožje Aquamate-a posude.
4. Odići rotacionu četku iz ležišta.
5. Rainbow-om posušiti podnožje četke i samu četku.
6. Vratiti rotacionu četku u svoje ležište.
7. Vratiti posudu Aquamate-a na svoje mesto.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE



Vaš ovlašćeni Rainbow Distributer